

影像式二维扫描器

用户使用手册

注意事项

本手册中的设置码请谨慎扫描；扫码器出厂默认已配置好，收到即可使用。

第一步扫描

USB KBW键盘（第二步扫描）

2023-2D XH系列-V4.0

USB接口恢复出厂设置

第一步扫描

USB KBW键盘（第二步扫描）

RS232串口 / TTL / 485接口恢复出厂设置

第一步扫描

RS232串口 / UART / TTL / 485
(第二步扫描)

波特率设置

9600bps

38400bps

19200bps

115200bps

网口 / WiFi接口恢复出厂设置

第一步扫描

第二步扫描

第三步扫描

添加结束符

回车CR

回车回车CRCR

自感应模式

连续扫描模式

Data Matrix正、反向均可读

QR code正、反向均可读

回车换行CR LF

跳格TAB

按键模式/指令控制
(指令文档咨询客服)

一维码全局使能

二维码全局使能

取消结束符

无限延时（不读同码）

虚拟键盘

扫描模式设置

常用设置码

读取技巧

为了获得良好的读取效果，取景器透射出的瞄准光束应对准条码正中，不过可以以任何方向瞄准以便读取。

在条码上方握住扫描枪，按下按钮，将瞄准光束对准条码中心。

扫描枪越接近条码，瞄准光束越小；扫描枪越远离条码，瞄准光束越大。如果条码较小，应使扫描枪靠近条码；如果条码较大，扫描枪应离条码远一点，这样更容易正确读取条码。

如果条码反射度高（例如，镀膜的），您可能需要以某一角度倾斜扫描枪，以便成功扫描条码。